




敷地配置図・1階平面図

各階平面図

タイプ別プラン一覧



〈貸主〉




 **三菱地所リアルエステートサービス株式会社**

SITE PLAN

敷地配置図・1 階平面図

Scale 1 / 80



敷地配置図・1 階平面図


図面集をご覧になる前にご一読ください。

- 記載されている寸法の単位は、すべてミリメートルです。
- 住戸専有面積は建築基準法上の壁芯計算で表記し、小数点第3位以下は切り捨ててあります。
- 住戸専有面積には、住戸内のパイプスペース (PS) の面積が含まれています。但し、住戸外のメーターボックス (MB)、パイプスペース (PS) の面積は含まれていません。
- 建築基準法及びプライバシーの関係上、窓ガラスは、網入りガラス・型ガラスとなる箇所があります。
- 畳数計算は、壁芯計算を1畳あたり1.62㎡として算出し、小数点第2位以下を切り捨てました。
- 坪換算は1㎡=0.3025坪として算出し、小数点第3位以下を切り捨てました。
- 各住戸には設備・配置等の保守点検のための点検口が付く場合があります。
- 外構・植栽は、計画図を基に描き起こしたもので、実際とは多少異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 縮尺・方位・寸法は印刷の都合上多少差異が生じることがありますのであらかじめご了承ください。なお、方位は真北を示しています。
- 施工上の理由、または行政指導及び改良のためのプラン及び設備・仕様・形状・その他の仕上げ等を多少変更する場合がありますので、予めご了承ください。
- 図面と現況が異なる場合は、現況を優先させていただきます。


FLOOR PLAN

各階平面図

Scale 1 / 200



2 ~ 7 階平面図



8 ~ 10 階平面図





typeA

1K
28.68 m²

住戸専有面積 28.68 m²
バルコニー面積 4.32 m²

Scale 1 / 80

10F	1001	1002	1003
9F	901	902	903
8F	801	802	803
7F	701	702	703
6F	601	602	603
5F	501	502	503
4F	401	402	403
3F	301	302	303
2F	201	202	203
1F	駐車場	管理員室	エントランスホール





typeB

1K
28.68 m²

住戸専有面積 28.68 m²
バルコニー面積 4.32 m²

Scale 1 / 80

10F	1001	1002	1003
9F	901	902	903
8F	801	802	803
7F	701	702	703
6F	601	602	603
5F	501	502	503
4F	401	402	403
3F	301	302	303
2F	201	202	203
1F	駐車場	管理員室	エントランス ホール






typeC

1K
27.63 m²

住戸専有面積 27.63 m²
バルコニー面積 4.20 m²

Scale 1 / 80

10F	1001	1002	1003
9F	901	902	903
8F	801	802	803
7F	701	702	703
6F	601	602	603
5F	501	502	503
4F	401	402	403
3F	301	302	303
2F	201	202	203
1F	駐車場	管理員室	エントランスホール






typeD

1K
29.16 m²

住戸専有面積 29.16 m²
バルコニー面積 4.74 m²

Scale 1 / 80

10F	1001	1002	1003
9F	901	902	903
8F	801	802	803
7F	701	702	703
6F	601	602	603
5F	501	502	503
4F	401	402	403
3F	301	302	303
2F	201	202	203
1F	駐車場	管理員室	エントランスホール



type E

2LDK
62.28 m²

住戸専有面積 62.28 m²
バルコニー面積 4.32 m²

Scale 1 / 80

Scale 1 / 8				
10F	1001		1002	1003
9F	901		902	903
8F	801		802	803
7F	701	702	703	704
6F	601	602	603	604
5F	501	502	503	504
4F	401	402	403	404
3F	301	302	303	304
2F	201	202	203	204
1F	駐車場	管理員室	エントランス ホール	

